

**FICHA TÉCNICA: PORCELANATO PULIDO**

**FORMATOS:** 600 mm x 600 mm | 600 mm x 1200 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
<b>PRODUCTO</b>	Porcelanato
<b>ACABADO</b>	Pulido
<b>TERMINADO</b>	Rectificado
<b>FORMATO</b>	600 x 600 mm   60 x 120 mm
<b>GROSOR</b>	9 mm
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>	≤ 0.5%

EMBALAJE			
PORCELANATO <b>600 x 600 mm</b>		PORCELANATO <b>600 x 1200 mm</b>	
<b>CAJA</b>	4 piezas	<b>CAJA</b>	2 piezas
<b>CANTIDAD</b>	1.44 m <sup>2</sup>	<b>CANTIDAD</b>	1.44 m <sup>2</sup>
<b>PESO</b>	28.5 kg	<b>PESO</b>	28.5 kg
<b>PALLET</b>	44 cajas	<b>PALLET</b>	65 cajas
<b>PESO</b>	1,254.5 kg	<b>PESO</b>	1,852.5 kg

ESPACIOS DE USO	
<b>PISO Y MURO</b>	
<b>HOGAR</b>	Entrada, sala de estar, habitaciones, comedor, cocina, baños, cuarto de servicio, cuarto de lavado, estudio, escaleras.
<b>OFICINAS</b>	Recepción, sala de espera, escaleras, sala de juntas, sanitarios, oficinas, sala de conferencias, comedor, cafetería.
<b>ESCUELAS</b>	Aulas, Patio, Recepción, sala de espera, escaleras, sala de juntas, sanitarios, oficinas, sala de conferencias, auditorio, comedor, cafetería, sala de juegos, gimnasio, laboratorios, biblioteca, salón de computo.
<b>TIENDAS COMERCIALES</b>	Pasillos, recepción, sala de espera, escaleras, sala de juntas, sanitarios, oficinas, exhibidores, comedor, almacén.

## CLASIFICACIÓN PEI PEI IV(Alto tráfico)



## RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Contratar personal calificado para su instalación.
2. Comprar material de un mismo tono.
3. CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INDICADAS
4. Nivelar y verificar la superficie donde se instalará la loseta cerámica rayándola con una herramienta punzocortante en distintos puntos para comprobar la solidez.
5. Remover cualquier material que impida la adherencia entre el recubrimiento cerámico y el adhesivo, tales como pintura, polvo, yeso, películas de grasa, entre otros.
6. Preparar un adhesivo indicado para PISO GRES.
7. Aplicar el adhesivo con una llana dentada de "1/2"".
8. Utilizar el sistema de nivelación colocando separadores de 2mm de separación antes de colocar las piezas sobre el adhesivo.
9. Colocar las piezas sobre el adhesivo utilizando separadores o crucetas de 2mm para alinear el vértice de las piezas. Se recomienda el uso de ventosas para facilitar la colocación de la pieza.
10. Al corregir desfases, es necesario volver a checar la nivelación de las piezas con el nivelador.
11. Antes de emboquillar, limpie la superficie y la junta con un cepillo plástico de cerdas suaves dejando completamente libre de polvo.
12. Aplique grout sin arena utilizando una llana de goma.
13. Después de aplicar el grout, retire el exceso con una esponja húmeda.
14. Evite dejar secar restos de adhesivo y grout sobre la superficie de la loseta.
15. Siguiendo estos consejos, obtendrá una óptima calidad y uniformidad en su instalación.
16. Para patrones de instalación en desfase se recomienda un desfase máximo del 20%.